

Руководство по укладке дизайнерского напольного покрытия wineo 600 Rigid с замковым соединением

Многослойные полимерные планки для плавающей укладки - покрытие, соответствующее DIN EN 16511

Инструменты для укладки

- Нож для укладки с трапециевидным лезвием
- Складной метр / рулетка
- Распорные клинья
- Карандаш / рейсмус
- при необходимости — резак для ламината и лобзик

Подготовительные работы и важная информация перед началом укладки

Проверка товара

Перед началом работ необходимо проверить состояние полученного товара, номер партии и различия по оттенку. В одном помещении необходимо укладывать материал из одной партии. После раскрытия или укладки товара рекламации на эту часть товара не принимаются.

Напольное покрытие wineo 600 следует хранить в сухом месте. Защита пленкой не обеспечивает долговременной защиты от влаги и не может заменить сухое место хранения.

Укладка wineo 600 должна выполняться в соответствии с действующими национальными стандартами, директивами и нормами, а также инструкциями и общепринятыми профессиональными правилами.

Акклиматизация

Перед укладкой дизайнерское напольное покрытие должно пройти акклиматизацию, для чего его следует в упакованном виде оставить в помещении, где оно должно быть позднее уложено, не менее чем на 24 часа. Запрещается укладывать в штабель более 3 пакетов один на другой. Покрытие должно храниться в описанных ниже условиях!

Микроклиматические условия

- Температура воздуха в помещении > 18°C
- Температура пола от 15°C до 25°C
- Относительная влажность воздуха < 65%

Основание

Покрытие должно лежать на ровном постоянно сухом основании, имеющем достаточную несущую способность. Максимальное отклонение по высоте не должно превышать 3 мм на погонный метр, в случае плитки с фаской — 1 мм на 10 см. Если отклонения превышают эти значения, необходимо выровнять пол по всей площади шпаклевкой или заливочной смесью.

Текстильные или иглопробивные покрытия необходимо удалить. Рекомендуется удалить старое напольное покрытие.

Примечание: Перед проверкой специалист по укладке покрытий должен проверить основание и при его ненадлежащем состоянии сообщить об этом.

В первую очередь опасность представляют:

- значительные неровности,
- трещины в основании,
- недостаточно сухое основание,
- недостаточно твердое, слишком пористое или шероховатое основание,

По всем вопросам звонить:

Windmüller GmbH

Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений, версия 09/2020

По телефону горячей линии: +49 (0) 52 37 – 609-530

- загрязненное, например маслом, воском, лаком, остатками краски основание,
- несоответствие высоты основания уровню прилегающих строительных конструкций,
- ненадлежащая температура основания,
- ненадлежащий микроклимат в помещении,
- отсутствующий протокол нагревания при наличии теплого пола,
- отсутствующий выступ защитной окаймляющей звукоизоляционной ленты,
- отсутствующая маркировка точек измерения в случае наличия теплого пола,
- отсутствующая схема расположения конструктивных стыков и швов.

При укладке напольного покрытия wineo 600 Rigid с замковым соединением на теплый пол необходимо учитывать требования EN 1264-2 ("Теплый пол, системы и компоненты"). Температура поверхности не должна превышать 27°C в течение длительного времени.

Чтобы избежать гнивания деревянных оснований (напр., в случае перекрытия по деревянным балкам), следует обеспечить достаточную вентиляцию конструкции или убедиться в том, что она обеспечена.

Применение подложки silentRIGID

Мы рекомендуем использовать подложку silentRIGID производства WINEO.

Использование подложки дает следующие преимущества:

- подложка компенсирует небольшие неровности основания;
- уменьшает ударный шум и шум шагов;
- снижает шум при ходьбе, вызванный возможными загрязнениями основания;
- повышает комфорт при ходьбе;
- упрощает укладку покрытия;
- защищает от воздействия имеющегося основания

Мы рекомендуем использовать silentRIGID при укладке на следующие основания:

- ламинат, паркет, сухая стяжка из различных древесных материалов;
- ровные каменные полы, керамическая плитка, мрамор, керамогранит (требование размеру швов: ширина < 5 мм / глубина < 2 мм, перепад высот между плитками не более 1 мм);
- покрытие из ПВХ;
- старая и новая стяжка.

Укладка на основания не перечисленных здесь типов должна быть согласована с windmüller GmbH.

В случае возникновения ущерба применение неподходящих подложек является основанием для отказа от гарантийных обязательств.

Укладка wineo 600 Rigid

Деформационный шов / зазоры

Минимальная ширина деформационного шва составляет 5 мм. **СОВЕТ:** Используйте в качестве распорок остатки напольного покрытия. Кроме того, необходимо проследить за тем, чтобы между любыми имеющимися в помещении неподвижными элементами (например, примыканиями труб, дверными коробками и т. п.) и краем покрытия оставался зазор шириной 5 мм! Этот деформационный шов запрещается заполнять силиконом, а также прокладывать в нем электрические кабели и т. п.!

Укладка

Панели необходимо укладывать торцевой стороной к основному источнику света в помещении. В длинных узких помещениях собственная устойчивость уложенного напольного покрытия повышается при укладке в продольном направлении.

Всегда укладывайте покрытие слева направо. При этом сторона с шипом должна быть обращена к стене. При выполнении торцевых соединений необходимо точно совместить паз с шипом и легко постучать по верхней панели белой резиновой киянкой. При укладке следующих рядов необходимо вставить часть панели первого ряда длиной не менее 30 см в продольный паз уже уложенного ряда под углом ок. 30° и затем опустить ее с небольшим усилием, прижимая к предыдущему ряду. После этого следует взять следующую панель, также уложить ее под углом 30° длинной стороной к уже лежащей на полу панели первого ряда, вставив шип в паз, прижать как можно плотнее к торцу уже уложенной панели и зафиксировать соединение, как описано выше.

По всем вопросам звонить:

Windmüller GmbH

Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений, версия 09/2020

По телефону горячей линии: +49 (0) 52 37 – 609-530

Все оставшиеся ряды укладываются аналогичным образом.

Перед укладкой последнего ряда измеряется расстояние между стеной и уложенным рядом, после чего на панели делается соответствующая отметка. По возможности ширина последнего укладываемого ряда должна соответствовать половине ширины панели. Не забудьте о необходимости оставить зазор шириной 5 мм для деформационного шва.

Расширительные профили в помещениях большой площади

В помещениях без перегородок площадью до 400 м² напольные покрытия могут укладываться без порожков при удвоенной ширине шва по краям (ок. 10 мм). Максимальная допустимая длина стороны при этом составляет ок. 20,00 м. В случае узких длинных помещений необходимо использовать расширительные профили (порожки). Если в помещении присутствуют вертикальные конструкции (колонны, перегородки, дверные проемы и т. п.), между краем покрытия и такими конструкциями необходимо оставить зазор для деформационного шва (шириной не менее 5–10 мм), соответствующий площади помещения.

При установке плинтусов, стыковочных или доборных профилей запрещается крепить их к напольному покрытию! Если вам необходима более подробная информация, просим обращаться на нашу горячую линию по вопросам укладки напольных покрытий.

Важная информация по завершению укладки

- Удалите распорные клинья.
- Расширительные зазоры / места примыкания к трубам и т.п. закрыть профилями / розетками или уплотнить соответствующим шнуром и герметиком для заделки стыков.
 - Напольное покрытие wineo 600 Rigid запрещается крепить к строительным конструкциям. Запрещается фиксация покрытия на основании, мебели или любых других неподвижных элементах.
 - Покрытия wineo 600 Rigid не должны иметь жестких соединений со встроенной мебелью или предметами обстановки, например, встроенными кухнями, духовками, печами и т.д.
- Просим учесть, что подрядчик, выполняющий укладку напольных покрытий, несет ответственность за их сохранность (защиту от повреждений при выполнении других отделочных работ до момента окончательной приемки).

Особенности и исключения

- В зимних садах и аналогичных помещениях с большой площадью верхнего остекления применение дизайнерского напольного покрытия с замковым соединением не рекомендуется ввиду значительных колебаний условий микроклимата, в связи с чем необходимо обратиться за соответствующей консультацией в компанию Windmüller GmbH.
- При использовании герметиков, долго сохраняющих эластичность, необходимо перед заполнением швов силиконовой массой уложить в них предварительно сжатую уплотнительную ленту (см. "Комплекующие", арт. № 20080300). Швы с герметизацией долго сохраняющей эластичность материалом требуют регулярного осмотра и, при необходимости, замены заполнителей.
- Чтобы предотвратить изменения материала и (или) повреждения, в зонах, подверженных интенсивному воздействию солнечных лучей, необходимо предусмотреть затенение и увеличить зазор по краям покрытия до 10 мм (при необходимости использовать доборный профиль PS400PEP).
- В помещениях с каминами или кафельными печами необходимо обеспечить "защиту от излучения", например, уложив стеклянные или металлические панели шириной около 1,0 м.
- При размещении в комнате очень тяжелых предметов интерьера, создающих большие статические нагрузки, необходимо позаботиться о достаточном распределении нагрузки (например, с помощью специальных панелей).
- Окрашенные колеса и ролики из материалов на основе каучука (напр., автомобильные шины, транспортировочные устройства на пневматических шинах) могут вызвать неустраняемые изменения цвета при непосредственном контакте с виниловыми напольными покрытиями.
- Неровности, видимые при задне-верхне-боковом освещении, не считаются дефектами покрытия при соблюдении допустимых отклонений.

По всем вопросам звонить:

Windmüller GmbH

Компания сохраняет за собой право на внесение технических изменений, версия 09/2020

По телефону горячей линии: +49 (0) 52 37 – 609-530

Очистка и уход

Просим учесть наши подробные рекомендации по очистке и применению моющих средств, приведенные по адресу: www.wineo.de.

После издания данной инструкции по укладке (версия 09/2020) все предыдущие версии теряют свою силу.

Настоящие указания не претендуют на абсолютную полноту. Более подробные данные и указания по конкретным случаям укладки напольных покрытий предоставляются по запросу. С вопросами, касающимися применения покрытий, просим обращаться по эл. почте info@windmoeller.de, по телефону горячей линии +49 (0)5237/609530 или в сети интернет по адресу www.wineo.de.